




cn.gpbatteries.com

210170_Minion Portable Fan_SC_IB_V1_04

便携两用USB风扇 说明书

GP 超霸

使用前请仔细阅读此说明书。
请保留说明书以备将来参考。



使用方法

- 充满电后，按下电源开关即可使用。
- 便携两用USB风扇，可置于包装内含的底座上，当桌面风扇使用，亦可随身携带，手持使用。
- 可按电源开关键调整风力：
按第一次：低速
按第二次：中速
按第三次：高速
按第四次：结束工作

为便携USB风扇充电

1. 使用包装内提供的USB充电线，将便携USB风扇的USB-C端口连接到电源处。
2. LED指示灯显示红色并闪烁表示正在充电，当LED指示灯停止闪烁时，拔出USB充电线。

LED指示灯显示

充电中	红色并闪烁
充满电	红色，不闪烁
风扇运行中	蓝色，不闪烁
低电量(<1%)	蓝色并闪烁

产品参数

电池 : 锂离子 3.6V 2500mAh 9Wh
输入 : USB-C DC 5V/600mA
功率 : 3.5W
风扇尺寸 : 142 (长) x 68 (宽) x 35 (高) mm
底座尺寸 : 78.5 (长) x 55.5 (宽) x 21.9 (高) mm
重量 : 约120g
操作温度 : 0 - 40°C
充电时间 : 约4.5小时*

*上述充电时间因不同操作方法而异，首次充电可能需时较长

风扇风力(三档)

风力	风速	运行时间
低	1.2米/秒	12小时
中	2.2米/秒	6小时
高	3.2米/秒	2小时

安全须知

请仔细阅读以下安全须知，以防止因不正确使用本产品而导致的人身伤害及财物损失。
本公司将不接受任何因不正确使用所造成的保养索赔或退货。

- 本产品应远离儿童及体弱者。
- 本产品应远离热源、可燃气体、潮湿处和液体。
- 请勿尝试以任何形式自行维修、拆开或损坏本产品。
- 本产品应远离金属或导电物体以防止短路。
- 如本产品已受潮或损坏，请勿使用。
- 请勿使用超过规定电压为本产品充电。
- 若有漏液情况发生，身体不慎接触到液体，请即刻冲洗干净或寻求医生帮助。请勿继续使用本产品。
- 若产品在充电过程中出现异常高温或者变形，请立即停止充电。
- 请勿敲击或摔打本产品，以免导致内部损坏。
- 请勿将本产品投入火中。
- 请勿在易燃物体表面对本产品充电。

安全保护

1. 过量充电保护。
2. 过量放电保护。
3. 短路保护。
4. 过热/过冷保护。



请勿将电器随意丢弃于未分类的垃圾中，而应使用特设的分类收集设施。请联系当地有关政府部门，查询有关回收系统的信息。若电器被弃置于垃圾堆填区或废物收集区，有害物质可能渗透到地下水，并进入食物链，从而影响您的健康。